
Inhoudsopgave

Voorwoord	7
Nieuwsbrief	7
Introductie Visual Steps™	8
Wat heeft u nodig?	9
De website bij het boek	9
Hoe werkt u met dit boek?	10
Toets uw kennis	11
Voor docenten	11
De schermafbeeldingen	12
1. De Samsung Galaxy telefoon	13
1.1 De simkaart plaatsen	14
1.2 De telefoon aanzetten of uit de sluimerstand halen	15
1.3 Vergrendelde simkaart	17
1.4 De Samsung Galaxy telefoon instellen	17
1.5 De belangrijkste onderdelen van een Samsung Galaxy telefoon	28
1.6 Basishandelingen met de Samsung Galaxy telefoon	30
1.7 Werken met het schermtoetsenbord	34
1.8 De Samsung Galaxy telefoon automatisch updaten	41
1.9 Verbinding met internet maken via Wi-Fi	43
1.10 Verbinding met internet maken via het mobiele netwerk	45
1.11 <i>Samsung Kies</i> downloaden en installeren	47
1.12 De Samsung Galaxy telefoon aansluiten op de computer	50
1.13 De Samsung Galaxy telefoon veilig loskoppelen	55
1.14 Een <i>Google</i> -account maken	56
1.15 De telefoon in de sluimerstand zetten of uitzetten	62
1.16 Achtergrondinformatie	63
1.17 Tips	67
2. Bellen	73
2.1 Iemand bellen	74
2.2 Een oproep beantwoorden	76
2.3 Een andere beltoon kiezen	77
2.4 Contactpersoon toevoegen	79
2.5 Contactpersoon bewerken	83
2.6 Contactpersoon bellen	85
2.7 Achtergrondinformatie	86
2.8 Tips	87

3. Sms	99
3.1 Een bericht sturen	100
3.2 Bericht ontvangen	102
3.3 Bericht wissen	103
3.4 Achtergrondinformatie	106
3.5 Tips	107
4. Mailen met uw Samsung telefoon	111
4.1 <i>E-mail</i> openen en e-mailaccount toevoegen	112
4.2 Een e-mail versturen	116
4.3 Een e-mail ontvangen	120
4.4 Een e-mail verwijderen	122
4.5 Achtergrondinformatie	124
4.6 Tips	125
5. Surfen op uw Samsung telefoon	129
5.1 <i>Internet</i> starten	130
5.2 Een webpagina openen	130
5.3 Inzoomen en uitzoomen	132
5.4 Scrollen	135
5.5 Koppeling op een webpagina openen	136
5.6 Koppeling openen in een nieuw venster	137
5.7 Naar vorige of volgende pagina	140
5.8 Favoriet toevoegen	141
5.9 Zoeken	142
5.10 Wisselen tussen recent gebruikte apps	144
5.11 Achtergrondinformatie	145
5.12 Tips	146
6. De standaard apps op uw Samsung telefoon	153
6.1 <i>S Planner</i>	154
6.2 Agenda-item toevoegen	156
6.3 Agenda-item bewerken of verwijderen	159
6.4 <i>Maps</i>	161
6.5 Locatie zoeken	164
6.6 Een route plannen	167
6.7 Zoeken	171
6.8 Widgets	173
6.9 De apps <i>Downloads</i> en <i>Mijn bestanden</i>	176
6.10 Apps uitschakelen	180
6.11 Achtergrondinformatie	182
6.12 Tips	183

7. Apps downloaden en beheren	189
7.1 Een gratis app downloaden	190
7.2 Een betaalde app downloaden	193
7.3 Wachtwoord voor aankopen instellen	199
7.4 Apps beheren	201
7.5 App verwijderen	207
7.6 Achtergrondinformatie	208
7.7 Tips	209
8. Foto's en video	217
8.1 Foto's maken	218
8.2 Filmen	221
8.3 Foto's bekijken in de <i>Galerij</i>	222
8.4 Foto e-mailen	225
8.5 Foto afdrukken	227
8.6 Foto's en video's kopiëren naar de computer	228
8.7 Opgenomen video afspelen	231
8.8 Achtergrondinformatie	233
8.9 Tips	234
9. Muziek	241
9.1 Muziek toevoegen aan <i>Samsung Kies</i>	242
9.2 Muziek kopiëren naar uw telefoon	243
9.3 Muziek afspelen	244
9.4 Visual Steps Website en Nieuwsbrief	248
9.5 Achtergrondinformatie	249
9.6 Tips	249
Bijlagen	
A. Hoe doe ik dat ook alweer?	253
B. Index	257